



凡例	60A×1ケ口 FC	30A×3ケ口 FC	MIC コンセント
	30A×1ケ口 FC	30A×4ケ口 FC	SP コンセント
	30A×2ケ口 FC		エレベーターマイク

客席総数	1,184席 (1階/800席、2階/384席)
車椅子席	10席
オーケストラピット使用時	1,068席

オーケストラピット全撤去時	-116席
・1列目 7.12.7 撤去時	-26席
・2列目 8.12.8 撤去時	-54席
・3列目 9.12.9 撤去時	-84席
・4列目 10.12.10 撤去時	-116席

間口	18.0m 10間
奥行	14.0m 7間7尺
高さ	8.0m 4間4尺
縮尺	1/125