

敦賀市民文化センター 大ホール 音響設備表

機器名称	メーカー	型名	数量
音響調整卓	HYFAX	TORNADO-MK II MONO INPUT×24 STEREO INPUT×4 GROUP×8 AUX×8 MATRIX OUT×24	1
プロセシウムスピーカー	Electro-Voice	X-cb×1 Xi-1152×2 Xi-1082×1	L1/R1
カラムスピーカー	Electro-Voice	同上	L1/R1
フロントスピーカー	Electro-Voice	S-40B	4
はね返りスピーカー	Electro-Voice	SX-300	2
フットモニター	Electro-Voice	CM-12-2	2
エレベーターマイク装置	HYFAX	マイク SONY C-38B(常設)	1
三点吊り装置	HYFAX	マイク SANKEN CMS-2	1
CD-Rレコーダー	TASCOM	CD-RW402V3	1
MDプレーヤー	TASCOM	MMD-802Mk II	2
カセットテープデッキ	TASCOM	112Mk II	2
オープンデッキレコーダー	OTARI	MX-5050	2
グラフィックイコライザー	HYFAX	SFE-320A	2
	YAMAHA	Q2031B	1
コンプレッサー	HYFAX	CL-101A	2
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX990	1
ダイレクトボックス	BOSS	DI-1	3
マルチケーブル	CANARE	8ch 10m	1
		8ch 30m	2
		16ch 30m	2
マルチボックス	CANARE	8ch	2
		16ch	2

■マイクロホン

メーカー	型名	数量
SHURE	SM-57	12
	SM-58	12
SANKEN	CMS-2	1
SENNHEISER	MD-421	5
	MD-441	2
AKG	C-391B	2
	C-414B-XLS	4
SONY	C-38B	12
	C-535P	3
	C-536P	1
	M500N	5
BEYER	M500N	5
AMCRON	PCC-170GT	4

■音響電源

上手…30KVA (単相三線200/100V) C型30A×10口

下手…30KVA (単相三線200/100V) C型30A×10口

■マイクコンセント

上手-調整室… 8ch×6

上・下パラ-調整室… 8ch×3

舞台奥-調整室… 8ch×1

客席最後部(下手)-調整室… 8ch×3

客席中央-調整室… 22ch

■ワイヤレスマイク B帯 6波

メーカー	型番	数量
SONY	WRT-807 ハンド	6
	UTX-B03 ピン	6

■マイクスタンド

メーカー	型名	数量
K&M	ST-210 ブーム	13
高砂	MF-34T ストレート小	5
	MF-18TM ストレート中	10
	MF-22TM ストレート大	2
	MF-213 フレキ	4
	MS-10 卓上	4
	MS-15 卓上	5
	MS-20 卓上	2

■マイクコンセント

舞台前…上手2口/中2口/下手2口

舞台袖…上手2口/中2口

■スピーカーコンセント

舞台袖 上手… 1回路

下手… 1回路

上下パラ… 4回路

舞台床 上手… 2回路

下手… 2回路